

## Per Batterie al piombo da 10 a 160 Ah.

### 4 FUNZIONI

- **Testa la capacità di avviamento della batteria.**
- **Indica lo stato (buono o cattivo) della batteria.**
- **Testa il livello di carica della batteria**
- **Testa la tensione dell'alternatore.**  
Individua se ci sono problemi nel circuito del veicolo che possano danneggiare la batteria o l'elettronica di bordo.

=> Risultati di analisi rapidi (< 15 sec.)  
con semplificazione di lettura grazie ai codici « colore ».



CE - EN 60335-2-29

Batteria		TEST			PRINT PAPER	DIGITAL	RESULT	TEMPERATURE COMPENSATION	cm	kg	
12V	10>160Ah	Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
12V	10>160Ah	•	•	12V	-	-	15s	15 min	-	27 x 26 x 13	3,75

MADE in PRC

www.gys.fr